

CV storing

Probleem of storing	Mogelijke oorzaak	Oplossing/controlepunten
Geen warm water bij openen van kraan	Ketel is niet in bedrijf Waterdruk is te laag (onder 1 bar)	Zit de stekker in het stopcontact - Is er een zekering doorgeslagen - Is de gaskraan voldoende open Cv installatie bijvullen
Radiatoren worden niet goed warm	Kamerthermostaat staat te laag Radiatorkraan is niet open Ketel is niet in bedrijf	Kamerthermostaat hoger stellen Radiatorkraan (verder) open draaien Zit de stekker in het stopcontact - Is er een zekering doorgeslagen - Is de gaskraan voldoende open
Cv ketel werkt niet	Kamerthermostaat staat te laag Ketel is niet in bedrijf Waterdruk is te laag (onder 1 bar) Ketel staat op storing Gasdruk is te laag	Kamerthermostaat hoger stellen Zit de stekker in het stopcontact - Is er een zekering doorgeslagen - Is de gaskraan voldoende open Cv installatie bijvullen Reset de ketel (met reset toets) indien dit niet werkt bel installatiebedrijf Spelt Gaskraan verder opendraaien
Waterdruk is te laag (onder 1 bar)	Te weinig water in de cv-installatie Waterlekkage	Cv-installatie bijvullen Bel installatiebedrijf Spelt
Grote temperatuur-schommelingen van het warmwater	Te weinig watertoevoer	Waterkraan verder opendraaien
Tikkende geluiden van de cv-leidingen	Cv-leidingen zitten knel in klemmen	Klemmen losser draaien - klemmen met vet insmeren - doorvoeringen in wanden,muren en/of vloeren vergroten
Borrelende geluiden in cv-leidingen en/of radiatoren	Lucht in de cv-installatie	Cv-installatie ontluchten
Stromingsgeluiden in cv-leidingen	Water in de cv-installatie stroomt te snel	Bel installatiebedrijf Spelt
Ernstige waterlekkage onder of bij de cv ketel	Ketel of cv-leidingen zijn defect of beschadigd	Bel installatiebedrijf Spelt